



Bankettmaterial lösen



Aushubbreite-/tiefe







Material an Böschung ablegen



Dort wo der Einbau vor Ort nicht möglich ist  
Material laden und fördern









Schottertragschicht einbauen







Schottertragschicht verdichten